

НАРЪЧНИК ЗА СИМВОЛИТЕ ЗА ГРИЖА ЗА ТЪКАНИТЕ

Savex
PREMIUM

A СИМВОЛИ ЗА ПРАНЕ

ОБЩО

-  Машинно пране
-  Ръчно пране
-  Да не се пере
-  Само химическо чистене
-  Да не се чисти химически

ТЕМПЕРАТУРА

-  Студено пране
18°C до 30°C
-  Топло пране
макс. 40°C
-  Горещо пране
макс. 50°C

ЦИКЛИ НА ПРАНЕ

-  Нормален цикъл
-  Цикъл за лесна
поддръжка
-  Деликатен /
щадящ цикъл

B СИМВОЛИ ЗА СУШЕНЕ

ОБЩО

-  Сушене в сушилня
-  Да не се суши
в сушилня
-  Сушене на простор
-  Сушене в
хоризонтално положение
-  Да не се изцежда

ТЕМПЕРАТУРА

-  Всякаква
температура
-  Ниска
температура
-  Средна
температура
-  Висока
температура
-  Без нагряване /
въздух

ЦИКЛИ НА СУШЕНЕ В СУШИЛНЯ

-  Нормален цикъл
-  Цикъл за лесна
поддръжка
-  Деликатен /
щадящ цикъл

C СИМВОЛИ ЗА ИЗБЕЛВАНЕ

-  Позволено избелване
-  Да не се избелва
-  При нужда използвайте
белина без хлор

D СИМВОЛИ ЗА ГЛАДЕНЕ

-  Гладене на ниска температура макс. 110°C
-  Гладене на средна температура макс. 150°C
-  Гладене на висока температура макс. 200°C
-  Да не се глади
-  Да не се използва пара