

PRZEWODNIK SYMBOLI PIEŁĘGNACJI TKANIN

SavVex
PREMIUM

A SYMBOLE PRANIA

OGÓLNE

-  Pranie w pralce
-  Pranie ręczne
-  Nie prać
-  Tylko czyszczenie chemiczne
-  Nie czyścić chemicznie

TEMPERATURA

-  Pranie w zimnej wodzie
18°C do 30°C
-  Pranie w ciepłej wodzie
maks. 40°C
-  Pranie w gorącej wodzie
maks. 50°C

CYKLE PRANIA

-  Cykl normalny
-  Cykl łatwej
pielęgnacji
-  Cykl delikatny /
łagodny

B SYMBOLE SUSZENIA

OGÓLNE

-  Suszenie w suszarce dozwolone
-  Nie suszyć w suszarce
-  Suszyć na wieszaku
-  Suszyć na płasko
-  Nie wykręcać

TEMPERATURA

-  Dowolna temperatura
-  Niska temperatura
-  Średnia temperatura
-  Wysoka temperatura
-  Bez ciepła / powietrze

CYKLE SUSZENIA W SUSZARCE

-  Cykl normalny
-  Cykl łatwej
pielęgnacji
-  Cykl delikatny /
łagodny

C SYMBOLE WYBIELANIA

-  Wybielanie dozwolone
-  Nie wybielać
-  W razie potrzeby używać wybielacza bezchlorowego

D SYMBOLE PRASOWANIA

-  Prasować w niskiej temperaturze maks. 110°C
-  Prasować w średniej temperaturze maks. 150°C
-  Prasować w wysokiej temperaturze maks. 200°C
-  Nie prasować
- Bez pary